

INSTALLAZIONE

1 Assicurarsi di avere un account Nuvap e l'applicazione Nuvap installata sul dispositivo mobile. Altrimenti scaricare l'app e registrarsi tramite la procedura guidata.

2 Collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite l'alimentatore in dotazione.

NVP210: Collegare l'alimentatore alla rete elettrica e il cavo al connettore USB-C sul lato del dispositivo.

NVP215: L'installazione deve essere svolta da un tecnico specializzato.

3 Attendere che si accenda il led situato sul retro del dispositivo (blu intermittente). Aprire l'applicazione sul dispositivo mobile e selezionare la voce 'aggiungi dispositivo', dal menu 'Gestione Dispositivi'.

Attenzione: Se l'indicatore luminoso emette una luce verde fissa, eseguire la procedura di 'Reset'.

4 L'applicazione guiderà l'utente nella procedura di configurazione. Al termine, l'applicazione indicherà la corretta conclusione della configurazione.

Nel caso in cui la procedura non sia andata a buon fine, consultare il manuale e ripetere la procedura.

PROCEDURA DI RESET

1 Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete elettrica.

2 Con uno spillo premere il tasto di reset situato nella parte posteriore, per circa un secondo.

Quando il dispositivo emette la luce blu intermittente indica che si trova in stato di "attesa configurazione".

INFORMAZIONI

Per consultare il manuale d'uso, le norme di certificazione e le specifiche tecniche, scaricare i relativi documenti dal sito Nuvap alla pagina <https://www.nuvap.com/it/soluzione/>

Per informazioni e supporto tecnico contattare Nuvap attraverso la pagina web <https://www.nuvap.com/it/contatti/>

